

Elektrische Anlage

SICHERUNGSKASTEN

Nicht arbeitende Aggregate

	Nummer der zu kontrol- lierenden Sicherung	Sicherungs- leistung
Bremslicht Rückfahrscheinwerfer Blinkerrelais Heckscheibenheizung	1 – 2¹	35 A
Bremsenausfall Fernlicht Hupe Lichthupe Radiomemory	3 – 4	25 A
Heizungsgebläsemotor Scheibenwischer Waschermotor Instrumente Hilfsventilatorrelais	5 – 6²	25 A
Park- und Schlußleuchten links Armaturenbeleuchtung	7 – 8	15 A

¹ Diese Stromkreise funktionieren nur, wenn der Zündschlüssel auf 'II' steht.

² Diese Stromkreise funktionieren nur, wenn der Zündschlüssel auf 'I' oder 'II' steht.

KABELSICHERUNGEN

Alle Modelle

Größe	Drahtfarbe	Diese Einheiten nicht in Betrieb
15 A	Kabel rot/weiß	Park- und Schlußleuchten rechts Instrumentenbeleuchtung Blinker/Warnblinker Innenbeleuchtung
15 A	Kabel lila/orange	Nebelschlußleuchten
10 A	Kabel blau/orange	Hilfsventilatorrelais*
15 A	Kabel lila	Elektrisches Schiebedach*
25 A	Kabel weiß	

Nur Einspritzer

10 A	Kabel braun/grau	Kraftstoffpumpenrelais
10 A	Kabel weiß	Motorsteuergerät