



Componenti

- 1 Proiettori
- 2 Fanali anteriori
- 3 Ripetitori laterali
- 4 Trombe
- 5 Distributore
- 6 Bobina A.T.
- 7 Alternatore
- 8 Termistore
- 9 Motorino avviamento
- 10 Interruttore R.M.
- 11 Interruttore luci arresto
- 12 Interruttore spia freno a mano
- 13 Relé avvisatori acustici
- 14 Relé avviamento
- 15 Motorino tergicristallo due velocità
- 16 Manometro olio
- 17 Tachimetro - Termometro acqua - Spie: direzione - generatore - fari - posizione
- 18 Indicatore livello carburante e riserva
- 19 Elettropompa lavavetro
- 20 Relé intermittenza
- 21 Piafoniera
- 22 Devioluci
- 23 Commutatore luci direzione
- 24 Pulsante trombe
- 25 Interruttore accensione e avviamento
- 26 Interruttore luci esterne
- 27 Commutatore tergicristallo
- 28 Interruttore elettropompa lavavetro
- 29 Interruttore luci quadro
- 30 Interruttore lunotto termico
- 31 Accendisigari
- 32 Interruttore elettroventilatore
- 33 Motorino elettroventilatore
- 34 Spia freno a mano
- 35 Interruttori porte
- 36 Piafoniera
- 37 Comando livello carburante e riserva
- 38 Pompa elettrica alimentazione
- 39 Lunotto termico
- 40 Batteria
- 41 Fanali posteriori
- 42 Fanale targa

CODICE COLORE CAVI

AZ	Azzurro	MA	Marrone
B	Bianco	N	Nero
AR	Arancione	RO	Rosso
GI	Giallo	VE	Verde
GR	Grigio	VI	Viola