



Sicherungskasten / Sicherung 1/ 35 A: Bremslicht, Rückfahrcheinwerfer, Blinkerrelais, Heckscheibenheizung




ng


Sicherungskasten / Sicherung 2/ 25 A: Hupe, Lichthupe, Bremsausfall, Radiomemory



Sicherungskasten / Sicherung 3 / 25 A: Heizungsgebläse, Scheibenwascher/wischer, Instrumente, Hilfskreisrelais/Lüfter




Sicherungskasten / Sicherung 4/ 15 A: Standlicht und Schlußleuchten links, Nummernschildbeleuchtung, Armaturenbrettbeleuchtung







fliegende Sicherung 5/ 15 A: Standlicht und Schlußleuchten rechts




fliegende Sicherung 6 / 10 A: MEMS-Relaismodul, Kraftstoffpumpenrelais, Trägheitsschalter, Benzinpumpe




fliegende Sicherung 7/ 10 A: Warnblinkrelais, Innenbeleuchtung




fliegende Sicherung 8 / 15 A: Nebelschlußleuchte



fliegende Sicherung 9 / 15 A: Kühlventilatorrelais, Kühlventilator



**fliegende Sicherung 10 / 10 A: Motorsteuerung (MEMS), Zündsignalfühler, MEMS-Relaismodul
Kraftstoffpumpenrelais**



Sicherungskasten / Sicherung 11/ 25 A: Fernlichtzusatzscheinwerfer

